YS-E600

Manual

PL

www.rami-yokota.com



Always take off the battery when adjusting the torque output with the relief valve on the impulse mechanism.

- Adjusting the tool’s output with the relief valve, mechanical adjustment on the impulse mechanism.

- Rotate the main shaft until the adjust screw is visible, turn left to increase the torque output and turn right to decrease the torque output.
- Use the TF pin (2mm x 90mm, supplied with the tool in the box).

①	Relief adjust holes
②	Max side, increase torque
③	Min side, decrease torque

Relief valve adjustment

Kkonserwacja:

Sprawdzaj regulanie luzujące się śruby i lub części.

Regularnie mierzyć prędkość obrotowa narzędzia, w przypadku wyższych lub niższych obrotów niż wskazane w specyfikacji technicznej: natychmiast zaprzestać używania narzędzia i skierować je do naprawy.

W przypadku utraty mocy: narzędzie musi zostać naprawione.

Tylko przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy mają prawo ustawiać lub naprawiać narzędzie.

W przypadku usunięcia, narzędzie musi być poddane recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na odpady.

Narzędzie powinno być regularnie utrzymywane w celu zminimalizowania emisji hałasu i wibracji.

Olej w jednostce impulsowej musi być regularnie wymieniany. Konserwacja zapobiegawcza jest ważna, ponieważ jeśli olej zostanie wymieniony zbyt późno, zmieni się jego lepkość, więc moment obrotowy spadnie i może dojść do uszkodzenia części wewnętrznych.

Dla kluczy impulsowych Yokota zaleca się wymianę oleju po 250.000 cykli na twardym połączeniu, jeden cykl to 0,5 - 1 sekunda impulsowania. Na miękkich połączeniach, będzie dłuższy czas pulsowania na cykl i dlatego olej musi być wymieniony wcześniej.

Wymiana oleju powinna być wykonywana wyłącznie przez przeszkolonych, wykwalifikowanych specjalistów.

www.rami-yokota.com

RAMI YOKOTA BV | DE RUYTERKADE 120 | 1011 AB AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
Tel. +31-(0)20-5318800 E-mail info@rami-yokota.com www.rami-yokota.com