YS-E600

Manual

DE

www.rami-yokota.com



Always take off the battery when adjusting the torque output with the relief valve on the impulse mechanism.

- Adjusting the tool's output with the relief valve, mechanical adjustment on the impulse mechanism.

- Rotate the main shaft until the adjust screw is visible, turn left to increase the torque output and turn right to decrease the torque output.
- Use the TF pin (2mm x 90mm, supplied with the tool in the box).

①	Relief adjust holes
②	Max side, increase torque
③	Min side, decrease torque

Relief valve adjustment

Wartung:

Kontrollieren Sie das Werkzeug regelmäßig auf lose Schrauben oder Teile.

Kontrollieren Sie die Drehzahl des Werkzeugs regelmäßig. Wenn diese höher oder niedriger als spezifiziert ist, beenden Sie den Gebrauch und lassen Sie das Werkzeug reparieren.

Bei Leistungsverlust Werkzeug reparieren lassen.

Nur geschultes, qualifiziertes Personal darf das Werkzeug einstellen oder reparieren.

Befolgen Sie die lokale Vorschriften und Gesetze beim Verschrotten dieses Werkzeugs bzgl. Recycling. Die Maschine ist kein Hausmüll, sondern Sonderabfall.

Werkzeug regelmäßig warten, um Geräuschemissionen und Vibrationen zu minimieren.

Das Öl der Impulseinheit muss regelmäßig erneuert werden. Wenn kein vorbeugende Ölwechsel gemacht wird kann dies zu einem niedriger Drehmoment führen weil die Viskosität des Öls sich ändert und es können Schaden an die interne Teile der Impulseinheit entstehen.

Für Yokota Impulsschrauber liegt die Empfehlung einen Ölwechsel zu machen bei 250.000 Verschraubungen auf einen harten Schraubfall, 1 Verschraubung ist 0,5 – 1 Sekunde Impulsen. Auf einen weichen Schraubfall, langer Impulsen pro Verschraubung, soll das Öl schneller erneuert werden.

Der Ölwechsel darf nur von qualifizierte Spezialisten durchgeführt werden.

www.rami-yokota.com

RAMI YOKOTA BV | DE RUYTERKADE 120 | 1011 AB AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
Tel. +31-(0)20-5318800 E-mail info@rami-yokota.com www.rami-yokota.com