YS-E600

Manual

SK

www.rami-yokota.com



Always take off the battery when adjusting the torque output with the relief valve on the impulse mechanism.

- Adjusting the tool’s output with the relief valve, mechanical adjustment on the impulse mechanism.

- Rotate the main shaft until the adjust screw is visible, turn left to increase the torque output and turn right to decrease the torque output.
- Use the TF pin (2mm x 90mm, supplied with the tool in the box).

①	Relief adjust holes
②	Max side, increase torque
③	Min side, decrease torque

Relief valve adjustment

Údržba:

Pravidelne kontrolujte náradie, či na ňom nechýbajú skrutky, matice alebo iné časti.

Pravidelne kontrolujte otáčky náradia. V prípade, že otáčky sú vyššie alebo nižšie, ako je predpísané v technickej špecifikácii, prestaňte náradie používať a dajte ho opraviť.

Ak náradie stratí výkon, dajte ho opraviť.

Opravu a nastavenie náradia smie vykonávať len vyškolený a kvalifikovaný pracovník.

V prípade vyradenia náradia z evidencie narábajte s ním podľa platných zákonov a pokiaľ je možné, jeho jednotlivé časti recyklujte. Nevyhadzujte náradie do bežného odpadu.

Náradie treba pravidelne ošetrovať a udržiavať v poriadku, aby sa minimalizovali emisie hluku a vibrácie.

Olej v impulznej jednotke sa musí pravidelne vymieňať. Keď sa preventívna výmena oleja nevykoná, z dôvodu zmeny viskozity oleja to môže viesť k poklesu nastaveného krútiaceho momentu a poškodzuje to aj vnútorné časti impulznej jednotky.

Pre impulzné uťahováky Yokota sa výmena oleja odporúča po dotiahnutí 250.000 skrutkovacích cyklov na tvrdých skrutkových spojoch, pričom pri 1 skrutkovacom cykle trvajú impulzy 0,5 – 1 sekundu. Pri mäkkých skrutkových spojoch, kde pri skrutkovaní trvajú impulzy dlhšie, sa olej odporúča vymeniť ešte častejšie.

Výmenu oleja môže vykonať len kvalifikovaný špecialista.

www.rami-yokota.com

RAMI YOKOTA BV | DE RUYTERKADE 120 | 1011 AB AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
Tel. +31-(0)20-5318800 E-mail info@rami-yokota.com www.rami-yokota.com