YS-E600

Manual

IT

www.rami-yokota.com



Always take off the battery when adjusting the torque output with the relief valve on the impulse mechanism.

- Adjusting the tool's output with the relief valve, mechanical adjustment on the impulse mechanism.

- Rotate the main shaft until the adjust screw is visible, turn left to increase the torque output and turn right to decrease the torque output.
- Use the TF pin (2mm x 90mm, supplied with the tool in the box).

①	Relief adjust holes
②	Max side, increase torque
③	Min side, decrease torque

Relief valve adjustment

Manutenzione:

Controllare l'utensile regolarmente, come parti allentate, viti o dadi.

Misurare I giri dell'utensile regolarmente in caso di irregolarità fermare subito l'utensile e farlo riparare.

In caso di perdita di potenza fare riparare l'utensile.

Solo personale qualificato e tecnici preparati possono riparare/regolare l'utensile.

In caso di disposizioni o leggi particolari sul riciclo non abbandonare l'utensile nei rifiuti normali.

Effettuare una manutenzione periodica sull'utensile per ridurre al minimo le emissioni sonore e le vibrazioni.

Sostituire periodicamente l'olio nel meccanismo ad impulsi. La manutenzione preventiva è importante per assicurare una coppia stabile ed evitare il danneggiamento delle parti interne.

Per gli utensili Yokota ad impulsi idraulici è suggerito di effettuare la manutenzione dopo 250.000 serraggi da 0,5 – 1 secondi su accoppiamenti rigidi. Per accoppiamenti elastici, a causa dell'aumento del tempo di serraggio, la manutenzione dovrà essere effettuata prima.

La sostituzione dell'olio dovrà essere effettuata solo da personale qualificato.

www.rami-yokota.com

RAMI YOKOTA BV | DE RUYTERKADE 120 | 1011 AB AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
Tel. +31-(0)20-5318800 E-mail info@rami-yokota.com www.rami-yokota.com